

陶器製火消つぼのご使用方法とご注意点について

1. 本体と蓋が密着しているかを必ず確認して下さい。
2. 消したい炭を火消つぼの中に三分の一から半分までを目安に入れ、素早く蓋をして1時間以上蓋を取らないで下さい。(目安以上に炭火を入れると本体や蓋が破損します)
3. 火消つぼは陶器製ですので、叩いたり、落としたりすると欠けたり、割れたりして気密性が悪くなり、使用出来なくなります。
4. 火消つぼの本体や蓋が完全に乾燥しているか確認のうえ使用して下さい。湿気があるまま使用されると破損の原因になります。
5. 燃えやすい物の近くで取り扱わないで下さい。(火災の原因となります)
6. 火消つぼで消した炭は消し炭として次回の火つけようとして利用できます。

株式会社 キ ン カ